

**Handleiding Parfumdispenser.**

Om de dispenser te openen dient u gebruik te maken van de meegeleverde sleutel. Deze plaatst u in de bovenzijde, de dispenser klapt vervolgens open. Het scharnierpunt zit aan de muurkant, onderaan.

Vervolgens maakt u het witte kastje met display los van de plastic achterwerplaat en bevestigt u de parfumcartridge aan de onderzijde van dit kastje.



**afb. 1. de zeepdispenser dicht (L), en open (R)**



**afb. 2. Het witte kastje loshalen en de parfumcartridge plaatsen**

Let op: het plaatsen van de parfumcartridge is een handigheidje. Plaats eerst de kraan van de spuitbus over het juk aan de onderzijde van het witte kastje. Vervolgens dient de spuitkop te worden ingedrukt en in de uitsparing onder het kastje te worden geplaatst.

Schroef de dispenser tegen de muur, gebruikmakend van de twee gaten in de achterwand. Plaats vervolgens 2 D-batterijen aan de bovenkant van het witte kastje, en plaats het witte kastje terug in de muurplaat.

Nu kunt u de dispenser programmeren.

Nodig: 2 D-batterijen  
1 flacon parfum (bijvoorbeeld AirWickFreshMatic)

## PROGRAMMEREN

Na het aanzetten komt u standaard in de programmeermodus. De dispenser sproeit 1 keer.

Vervolgens drukt u op MODUS om het programmeren te beginnen.

Om opties aan te passen gebruikt u +/-SEL, om te bevestigen CONFIRM.



Het programma loopt de volgende stappen door:

- SPROEI INTENSITEIT** (hoe hard sproeit de dispenser)
- INTERVAL** (hoe vaak sproeit de dispenser)
- WEEKPLANNING** (welke dagen sproeit de dispenser)
- DAGPLANNING** (vanaf hoe laat 's ochtends tot hoe laat 's avonds sproeit de dispenser)
- DATUM EN TIJD** (instellen van de huidige datum en tijd)
- EINDE** (einde van instellingen)


### SPROEINTENSITEIT

Na het induwen van knop MODE ziet u het volgende: door middel van het induwen van knop +/-SEL kunt u de intensiteit van het sproeien aanpassen. Met CONFIRM kunt u uw keuze bevestigen en gaat u door naar het volgende hoofdstuk.



### INTERVAL

Met interval wordt bedoeld de tussenliggende tijd tussen sproeimomenten. Wanneer de interval op 30 staat, sproeit de dispenser elke 30 minuten. Standaard staat de interval op 30. Met +/-SEL kunt u de tijd verhogen, met CONFIRM bevestigen, en gaat u door naar het volgende hoofdstuk.




### WEEKPLANNING

Hier is het de bedoeling aan te geven welke dagen in de week er wel, en welke dagen er niet gesproeid moet worden. Met +/-SEL kunt u aangeven of de dag wel mee doet in het geheel, met CONFIRM bevestigen, en doorgaan naar het volgende hoofdstuk.




## DAGPLANNING

Door gebruik te maken van de dagplanning kan worden aangegeven vanaf hoe laat tot hoe laat de dispenser actief is. Met +/-SEL kunt u eerst de uren ingeven. Druk op CONFIRM om de uren te bevestigen. Nu kunt u de minuten invoeren. Nogmaals CONFIRM drukken zorgt dat de gegevens opgeslagen worden en brengt u naar het volgende hoofdstuk.



## DATUM EN TIJD

Door middel van +/-SEL en CONFIRM worden eerst de uren, dan de minuten, en dan de dag van de week ingesteld. Wanneer alles goed ingesteld en bevestigd is, Keert de programmeermodus terug naar het beginscherm.



## EINDE

De dispenser toont de tijd, de datum, de intensiteit van het sproeien en de status.



## DICHTKLAPPEN

Wanneer u de dispenser dicht wil klappen, kan het zijn dat het uitloopje van de parfumflacon niet past in de uitsparing die hier voor voorzien is. Door met uw vinger de uitloop vast te houden en iets naar beneden te trekken kunt u de dispenser toch sluiten.